

Betingelser og læggevejledning Douglas gulvplanker

Bygningen skal være tør og fri for byggefugt.

Betonfugten må ikke overstige 85% RF.

Luftfugtigheden bør være mellem 35% og 65% RF, og bør om vinteren ikke overstige 50% RF.

Rum temperaturen skal ligge mellem 18° og 26° grader C.

Som fugtspærre anvendes 0.20 mm PE folie.

Rethed af underlag må max afvige 2 mm pr. meter. Gulvplanker skal altid lægges med en afstand til væg, rør mv. på 10-15 mm. Hele vejen rundt.

Afstandsklodser skal fjernes efter brug.

Gulvplankerne skal slås helt sammen ved hjælp af træklods og tung hammer eller ved hjælp af kiler.

Gulvplankerne må aldrig limes på langsiderne.

Gulvplankerne skal altid afklimatisere i det rum hvor de skal lægges i min. 7 dage ved rum temp. På mellem 18° og 26° grader C.

Gulvplankerne skal skrues for max hver 70 cm med 2 skruer i bredden.

Skruehuls propper skal altid slås helt ned mod skrue hoved.

Vær omhyggelig med hul boringen så disse er lige og ikke flosser kanterne.

Hullerne skal bores 4-5 cm fra hver kant.

Med 12 mm propbor bores passende hul til proppen svarende til at proppen er 2 mm over gulv overflade og er slået helt ned mod skruehovedet.

Før prop montering støvsuges prop hullerne rene.
- Proppen limes med kvalitets trælim.

Der kan forekomme højde tanding ved samlinger, dette bortslibes i efterbehandlingen.

Gulvene skal altid slibes og efterbehandles efter lægning. Vi anbefaler der benyttes professionel gulvsliber til dette. Vi anbefaler der benyttes Aurora Frisco lud og Aurora Cerafin hvid eller natur sæbe til behandling.

Det skal forventes der kan opstå svindrevner pga. temperatur / fugtforandringer og vejr forhold.

Fordel altid plankerne jævnt med hensyn til knastindhold for et mere harmonisk udseende.

Plankerne kan variere i bredden med +/- 1,5 mm.

OBS Altid at kontrollere plankerne før lægning. Er der skader eller andre fejl skal dette meldes til sælgeren så fejlen kan blive udbedret. Synlige fejl udbedres ikke af producenten hvis disse er lagt/monteret.**